



## INSTALACJA ODGROMOWA PODSTAWOWA – POZIOM IV

## LEGENDA

- ☐ Złączyć kontrolne w skrzynce w elewacji
- ☒ Połączenie spawane zabezpieczyć przed korozją
- ☐ Połączenie skrecone

- Bednarka FeZn 30x4 uziom fundamentowy
- B Bednarka FeZn 30x4 do głównej szyny wyrównawczej w RG
- C Bednarka FeZn 30x4 do miejscowej szyny wyrównawczej w kolumnie

## UWAGI

- 1) zastosować roztwory chemiczne co 1-1,5 m
- 2) przy wykonaniu podcięć skrajnych zastosować osprząć do drutu Fe-Zn 8
- 3) jako zwody na drutu wystawić elementy melirowe opierające drutu
- 4) do zwodów na drutu podciążyć wszystkie wystające ponad drutę druty elementy melirowe
- 5) przewody odprowadzające wykonać drutem Fe-Zn 8
- 6) w nurcie o dopóki nie osiągnie ogniw w elemencie budowlany

[illegible]